


BIOSOLTER ENERGÉTICA DEL EBRO S.L.
CENTRO DE NEGOCIOS CENTROVIA.
C/SAN FRANCISCO Nº 1. PLANTA 2 - OFICINA 5
50196 LA MUELA (ZARAGOZA) SPAIN
TELF/FAX: +34 976 75 37 60
E-mail: info@biosolterenergetica.com



- 1- Instalar panel sobre soportaría con tornillería adecuada y fijar sobre superficie elegida.
- 2- Cablear con sección adecuada (hasta 10 mts) manguera bipolar 2x6mm Ø 1kv conexión del panel con regulador solar. **Importante respetar polaridad. (si se invierte se pueden dañar seriamente los equipos y son excluidos de garantía).**
- 3- Antes de conectar el panel solar con el regulador se debe ejecutar la configuración del regulador solar con batería 12v Para esto se colocará con la polaridad y sección adecuada el cableado entre bornes de batería y entradas de regulador solar.
- 4- Para consumir energía se cableará desde la salida de consumibles 12v del regulador a la instalación de iluminación etc.. que se utilice a 12v.
- 5- En caso de necesitar alimentar equipos a 220v se conexionará el inversor (respetando polaridad con cableado de sección adecuada) con bornes de batería 12v. Quedando lista la salida de 220v al pulsar ON del equipo inversor

La instalación por personal no autorizado por Biosolter Energética Ebro S.L. implica:

La renuncia por parte del comprador a Biosolter de este material respecto a la garantía. Salvo vicios ocultos. Así como asunción de responsabilidad civil y penal de cualquier accidente, avería, o perjuicios que puedan suceder de la instalación. Por parte del destinatario de esta Oferta.

CONFORME CLIENTE: